

Основний С/В

Сантехніка під прес

По основном с/в потрібно зробити:

- 1) Точка підключення умивальника г,х вода + каналізація
- 2) Точка підключення вани: г,х вода + каналізація
- 3) Точка підключення інсталяції х вода каналізація
- 3) Точка підключення бойлера Г,Х вода
- 4) Точка підключення гігієнічного душу г,х вода
- 5) Встановлення внасталяції
- 6) Зробити короб для інсталяції та обшити гіпсокартоном в один шар

Примітка: В с/в немає стяжки.

- Розводка води на підлозі.
- Прокладання каналізації в штробі в стіні (Стіна зі шлакоблоку)

