

Малий С/В

Сантехніка під прес

По малому с/в потрібно зробити:

- 1) Точка підключення стиральної машини, х. вода + каналізація
- 2) Точка підключення інсталяції х вода каналізація
- 3) Точка підключення умивальника г,х вода + каналізація
- 4) Встановлення в інсталяції
- 5) Зробити короб для інсталяції та обшити гіпсокартоном в один шар

Примітка: В с/в немає стяжки.

- Розводка води на підлозі.
- Прокладання каналізації в штробі в стіні (Стіна зі шлакоблоку)

