

Аксонетрична схема прокладання
трубопроводів В1 по підвалу другого під'їзду

