













Подшивку кровли выполнить софитом с перфорацией.  
Для вентиляции подкровельного пространства, в листах OSB  
в местах попадания перфорации софита: вырезать вентиляционные  
отверстия, Ø30, с шагом 600-1000 мм



