

Аксонетрична схема прокладання
трубопроводів В1 по підвалу першого під'їзду

