

ВОДОПРОВІД:

- ПІДГОТУВАТИ ІНФРАСТРУКТУРУ ВІДПОВІДНО ДО ПЛАНУ (**ЧЕРВОНА ЛІНІЯ**)

ПЕРЕПЛАНУВАННЯ:

- ЗНЯТИ ФАНКОІЛ
- ДЕМОНТАЖ СТІНИ
- ВИКЛАДЕННЯ НОВОЇ СТІНИ: КАРКАС З ГІПСУ (4 ШАРИ, 70ММ). УСЕРЕДИНУ ВАТУ.
- МОНТАЖ ФАНКОІЛУ

ДОПРАЦЮВАННЯ ТУАЛЕТУ:

- ВСКРИТИ ПЛИТКУ МІКРОЦИМЕНТОМ
- ДОКЛАСТИ ПЛИТКУ ЗА УНІТАЗОМ
- ВИРІВНЯТИ ПІДЛОГУ
- ЗАКЛАСТИ ГАЗОВОБЛОКОВУ СТІНУ

ЗОВНІШНІ РОБОТИ:

- УТЕПЛЕННЯ ВАТОЮ МІЖ СТІНОЮ ТА ДВЕРИМА
- АГРОВОЛОКНО МІЖ НАРУЖНОЮ СТІНОЮ ТА ВАТОЮ
- ЗРОБИТИ ВОДОВІДВІД

БАЗОВІ РОБОТИ ЗІ БЕТОННИМИ СТІНАМИ:

- ЗАМАЗАТИ ЧАСТИНУ ОТВОРІВ
- ГРУНТУВАННЯ СТІНИ (ГРУНТ ГЛИБОКОГО ПРОНИКНЕННЯ)
- ЗАПІНИТИ І ЗАКРИТИ ТРУБИ НА СТЕЛІ
- ДЕМОНТУВАТИ АРМАТУРУ

РОБОТИ З ПІДЛОГОЮ:

- БАЗОВА СТЯЖКА (ВИРІВНЮВАННЯ)
- НЕВЕЛІР
- ЗРІЗАТИ ТРУБИ

БАЗОВІ РОБОТИ У ПРЕДБАННИКУ:

- ВИРІВНЯТИ ДВІРНІЙ ПРОЙОМ (ВОЛОГОСТІЙКИЙ ФАКТУРНИЙ ГІПС)
- ГРУНТУВАННЯ
- ВСТАНОВИТИ НАЛІЧНИКИ ДЛЯ ОБОХ ДВЕРЕЙ
- ПЕРЕПІНИТИ НЕОБХІДНІ ОТВОРИ
- ДЕМОНТУВАТИ МЕТАЛЕВІ СТЕРЖНІ

