

Перелік робіт:

1. Підготувати кріплення для 10-ти телевізорів:

- порізати профіль;
- посвердлити отвори (6 отв. на кожен ТВ);
- прикрутити рим-гайки на профіль (по 2 для кожного ТВ).

2. Підготувати кріплення для стелі:

- прорахувати довжину троса;
- відміряти необхідну довжину троса;
- відрізати трос.

Місця розташування ТВ зазначені на схемі та/або на візуалізаціях проекту.

3. Закріпити трос на балку або профнастіл (за допомогою анкерів, струбцин або хомутом). Висота 4-7 метрів.

4. Виміряти на якій висоті та закріпити на тросах карабіни з талрепами.

5. Прикрутити кріплення до телевізорів відповідно до їх орієнтації (горизонтально або портретно).

6. Повісити телевізори згідно схеми та орієнтації.

7. Прокласти коаксіальний кабель (згідно схеми) між телевізорами та підвести його до серверної (до 600 метрів).

8. Встановити наконечники F-роз'єм на кожен відрізок кабелю з обох боків

9. Встановити та розключити розгалужувачі сигналу в пластикових розподільчих коробках (коробки мають бути закріплені із зовнішньої сторони кабельного лотку).

10. Підключити антенні штекери до коаксіального кабелю з боку телевізорів.

11. Встановити дві камери моніторингу.

12. Протягнути кабелі (вита пара) від камер до серверної (до 80 метрів кожен).

13. Встановити підсилювач сигналу та модулятори (згідно схеми) в серверній.

14. Встановити 2 комп'ютери, монітори та підключити їх до модуляторів.

15. Встановити комутатор та підключити до нього комп'ютери та камери (через PoE інжектор).

16. Включити в розетку комп'ютери, модулятори, підсилювач та PoE інжектори.

17. Включити телевізори в розетки.

18. Виконати налаштування телевізорів відповідно до орієнтації.

19. Прикрити спини декоративним пластиком.

Підйомна техніка надається Замовником. Інструмент та обладнання для виконання робіт Виконавця