

4. Проложить трубу в этой же траншее на выход к умывальнику трубой ПЭ25. 2м от стены дома.
5. Подключить воду в колодце В1 путем установки тройника $\varnothing 32$. Вход воды в колодец труба ПЭ 32.

Канализация:

1. Прокопать остаток траншеи от колодца В1 до колодца К1 на средней глубине 1м.
2. Проложить канализацию от входа в дом ВК с уклоном к колодцу К2 в 3см/1м наружной канализационной трубой $\varnothing 110$.
3. Установить колодец пластиковый на месте старого кирпичного колодца т.е. яма есть, установить его внутрь и зафиксировать.
4. Проложить от выхода колодца К2 до входа в К1 трубу $\varnothing 160$ с уклоном 2см/1м.
5. На углу пристройки а2 выходит соседская канализация. Делаем врезку в трубу $\varnothing 160$. В колодец она не попадает физически.

Общие:

1. Обустройство песчаной подушки и обсыпки всех проложенных коммуникаций в траншее.
2. Трамбовка траншеи трамбовщиком.



От вас нужен расчет по материалам и расчет по работам с учетом трамбовщика.

Какие сроки начала?