



- 1 Розетка под холодильник
- 2 Выключатель лед-подсветки+две розетки. Вывод по посудомойку внизу. Вывод под лед сверху.
- 3 Две розетки
- 4 Вывод под питание вытяжки
- 5 Вывод под посудомойку (резервный)
- 6 Розетка (n=30)
- 7 Розетка (n=30)
- 8 Вывод под люстру
- 9 Выключатель. Розетка в низу (n=30)
- 10 Вывод под кондиционер
- 11 Розетка (n=30)
- 12 Две розетки+Интернет (n=30)
- 13 Две розетки+ТВ+Интернет (n=140)
- 14 Выключатель коридор
- 15 Две розетки+ТВ+Интернет (n=30)
- 16 Выключатель
- 17 Две розетки+Интернет (n=30)
- 18 Розетка
- 19 Вывод под светильник
- 20 Две розетки+выключатель проходной
- 21 Две розетки+выключатель проходной
- 22 Вывод под люстру
- 23 Выключатель. Розетка (n=30)
- 24 Розетка (n=30)
- 25 Вывод под домофон.
- 26 Щит
- 27 Выключатель свет+вытяжка
- 28 Розетка под стиралку
- 29 Розетка под полотенцесушитель
- 30 Вывод под освещение зеркала
- 31 Розетка+выключатель зеркала
- 32 Вывод под люстру
- 33 Вывод под люстру
- 34 Выводы под светильники
- 35 Кнопка домофона
- 36 Выключатель