

[HTTPS:// DBG.KIEV.UA](https://dbg.kiev.ua)

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

создавая
лучшие дома

DIM.BUILD57@GMAIL.COM

[+38\(097\) 221-65-88](tel:+380972216588)

[+38\(063\) 791-91-54](tel:+380637919154)



Автоматические ворота


в соответствии с конструктивными особенностями делятся на распашные и раздвижные (откатные). В зависимости от того, какие из них выберет хозяин, устанавливается вид автоматики, который предусмотрен для данного типа.







Под воротами следует понимать механическую конструкцию, которая вмонтирована в стену или забор для того, чтобы ограничивать и регулировать свободный доступ на подконтрольную территорию.









По своему устройству они условно делятся на:

- автоматику – она управляет работой приводной системы (основных ее частей);
- привод – осуществляет открытие и закрытие створок и фиксирует их положение;
- механическую оградительную часть – крепится к элементам забора или здания, составляя с ним стационарную или подвижную конструкцию.






Управлять створками автоматических ворот можно двумя способами:

- вручную;
- автоматически, используя электроэнергию.

Второй способ основной, а первый резервный. Он используется тогда, когда в сети перебои с электричеством. Каждому типу ворот положен свой тип привода, который обеспечит движение механизма на нужное расстояние. Приводы устанавливают на вмонтированные в фундамент элементы строительства поверхности.







Автоматика работает:

- от пульта управления, закрепленного стационарно;
- от дистанционного пульта (брелока) с помощью передачи радиоконанд;
- при комбинации способов 1 и 2.

Дистанционное управление подчиняется тем же принципам, что и управление на основе стационарного пульта. Створки ворот сдвигаются или раздвигаются приводом ворот, когда происходит подача напряжения на электродвигатель. Когда двигатель отключается, действие прекращается. Блок автоматики работает на основе этого принципа.

[HTTPS:// DBG.KIEV.UA](https://dbg.kiev.ua)

ЛЕСТНИЦЫ И ПЕРИЛА

создавая
лучшие дома

DIM.BUILD57@GMAIL.COM

[+38\(097\) 221-65-88](tel:+380972216588)

[+38\(063\) 791-91-54](tel:+380637919154)